



Ventilator für Bodenkonvektoren, FanCoils Lösung für Konvektoren ohne Ventilator (Plug&Play)

Installations- und Gebrauchsanweisung

Lieferumfang:

- Ventilator
- DC-Adapter 24 V/1 A mit 5,5 x 2,1 mm Stecker - zum Einstecken in eine Steckdose
- Temperatursensor

Installation:

1. Entnehmen Sie den Inhalt der Verpackung.
2. Setzen Sie den Ventilator in den Konvektorkanal ein, sodass die Luft durch den Wärmetauscher strömt und die bodennahe Luft aus dem Raum (durch das Ansauggitter) ansaugt.
3. Platzieren Sie den Temperatursensor (auf der Verpackung als „Temp. Sensor“ gekennzeichnet) zwischen den Lamellen des Wärmetauschers, sodass er die Oberfläche des Wärmetauschers berührt.
4. Schließen Sie den DC-Adapter an den DC-Eingang des Ventilators an.
5. Stecken Sie den DC-Adapter in eine Steckdose.

Sicherheitshinweis

Schützen Sie das Produkt vor direktem Kontakt mit Wasser.
Verwenden Sie keinen Adapter mit einer Spannung über 24 V.

Empfehlung

Wir empfehlen, den Ventilator alle 2 Wochen mit Druckluft oder Staubsauger zu reinigen.

Parameter

180 m³/1 m Ventilatorlänge

Bezüglich Garantie und Serviceleistungen kontaktieren Sie bitte: info@elsymco.de
Telefon: +49 421 43507132 +49 175 4650949